LEXON®

MAZZ CLOCK
LR 112

MODE D'EMPLOI
OPERATION MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
取扱説明書
操作指南

ENGLISH

A. Setting date and time:

1. By holding the "TM. SET" key for more than 2 seconds, the HOUR digit flashes suggesting that you are in Time Setting Mode. Use the "▲" or "▼" key to make adjustments by the hour.
2. After the adjustment, press the "TM. SET" key one more time for adjustments of minute. Use the "▲" or "▼" key to make adjustments by the minute.
3. Then press the "TIME SET" key again for adjustments of year. Just like the previous step, proceed to set YEAR, MONTH and DAY. When done, WEEK will be displayed automatically.
4. In the normal time mode, by pressing the "12/24" key you may select 12 hour or24 hour display.
5. When setting time, by pressing any key of "AL. SET", "ALARM ON/OFF, or"C/F" the setting won't be done yet, the display will show the state before setting.

B. Setting alarm time:

1. By holding the "AL. SET" key for more than 2 seconds, you are in the alarm setting mode. Use the "▲" or "▼" key to make adjustments by the hour.
2. After the adjustment, press the "AL. SET" key one more time for adjustments of minute. Use the "▲" or "▼" key to make adjustments by the minute, then press the "AL. SET" key to complete the setting.
3. When the clock rings, press any key to stop the alarm. Without pressing any key, the clock will keep on ringing for 1 minute before it stops.
4. When the clock rings, press the "SNOOZE" key, the ring will go on again after 5 minutes. (Doing so will allow 5 rings in an automatic cycle, each for 1 minute.)
5. While the clock stays on the snooze mode if the user presses any key to stop the ring, the clock will repeat the snooze function. Then to turn the alarm off, press "ALARM ON/OFF" key.
6. In the normal time mode, by pressing the "ALARM ON/OFF" key, you have switched the alarm on or off.
7. When setting the alarm, by pressing any key of "TM. SET", "ALARM ON/OFF" or "C/F", the setting won't be done yet, the display will show the state before setting.

C. Temperature display:

1. After turning the power on, the product will automatically detect the local temperature.
2. By pressing the "C/F" key, you may select either C° or F° display.

D. Back light:

1. By pressing the button of "LIGHT" the display can keep lighting for 3 seconds.

E. Remarks:

To use this product for the first time, be sure to remove the insulation of the battery, otherwise this product would not perform correctly.

FRANCAIS

A. Configuration de l'heure et de la date :

1. En maintenant la touche "TM. SET" enfoncée pendant plus de 2 secondes, les caractères signalant l'HEURE (HOUR) sont affichés de façon intermittente indiquant ainsi que l'on est en mode de configuration de l'heure. Utiliser la touche "▲" ou la touche "▼" pour ajuster l'heure.
2. Après le réglage, appuyer sur la touche "TM. SET" une nouvelle fois pour régler les minutes. Utiliser la touche "▲" ou la touche "▼" pour régler les minutes.
3. Appuyer ensuite sur la touche "TIME SET" une nouvelle fois pour régler l'année. Pour régler l'année (YEAR), le mois (MONTH) et le jour (DAY), procéder comme décrit pour l'étape précédente. Lorsque vous avez achevé, la semaine (WEEK) sera affichée automatiquement.
4. En mode de temps normal, en appuyant sur la touche "12124", vous pouvez sélectionner l'affichage 12 heures ou 24 heures.
5. Lorsque vous réglez l'heure, en appuyant sur l'une quelconque des touches "AL. SET", "ALARM ON/OFF, ou "C/F", le réglage n'est pas effectué directement; mais l'écran affiche la situation avant la configuration.

B. Configuration de l'heure de l'alarme :

1. En appuyant sur la touche "AL. SET" pendant plus de 2 secondes, vous êtes en mode de configuration de l'alarme. Utiliser la touche "▲" ou "▼" pour régler l'heure.
2. Après le réglage, appuyer sur la touche "AL. SET" une nouvelle fois pour régler les minutes. Utiliser la touche "▲" ou "▼" pour régler les minutes, appuyer ensuite sur la touche "AL. SET" pour terminer le réglage.
3. Lorsque l'horloge sonne, appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme continuera à retentir pendant 1 minute avant de s'arrêter.
4. Lorsque l'horloge sonne, appuyer sur la touche "SNOOZE". La sonnerie retentira de nouveau après 5 minutes. (En procédant de la sorte, l'horloge sonnera automatiquement à 5 reprises, pendant 1 minute pendant chaque cycle.)
5. L'horloge maintiendra la fonction de rappel d'alarme aussi longtemps que l'utilisateur appuiera sur n'importe quelle touche pour interrompre la sonnerie, puisque cela a pour effet de confirmer le mode de rappel d'alarme. Pour interrompre et éteindre l'alarme, appuyer sur la touche "ALARM ON/OFF".
6. En mode de temps normal, lorsque vous appuyez sur la touche "ALARM ON/OFF", vous activez ou désactivez l'alarme.
7. Lorsque vous configurez l'alarme, en appuyant sur l'une quelconque des touches "TM. SET", "ALARM ON/OFF" ou "C/F", le réglage n'est pas effectué directement et l'écran affiche la situation avant la configuration.

C. Affichage de la température :

1. Une fois l'appareil connecté, il va automatiquement détecter la température locale.
2. En appuyant sur la touche "C/F", vous pouvez sélectionner l'affichage en C° ou en F°.

D. Rétro-éclairage :

1. En appuyant sur le bouton "LIGHT", l'écran peut rester allumé pendant 3 secondes.

E. Remarques :

Lors de la première utilisation de cet appareil, veiller à retirer l'isolation de la pile, faute de quoi le fonctionnement de l'appareil pourrait être incorrect.